

LA MANUTENTION SÉCURISÉE

TRIA X

TRAPPE POUR TREMI ES

En position fermée, la trappe constitue un plancher de réception sur lequel l'opérateur peut effectuer ses opérations de manutention.



Z.A.
67, rue des Vignes
45240 MARCILLY EN
VILLETTE
Tél.: (+33) 02 38 76 12 00
Fax: (+33) 02 38 76 17 25

En position ouverte, elle assure la ceinture complète de la périphérie de la trémie.



Le mouvement de la passerelle est protégé sur le plancher par des panneaux grillagés de 50x25x4 mm, hauteur 2200 mm sur 3 côtés de la trémie.
Alimentation : 230 V ou 400 V - 50 Hz.



Chaque mouvement de la trappe est signalé par un feu tournant. La trappe est pré-montée et testée dans nos ateliers.

Résistance:

2000 kg
(uniformément répartis).



Construction simple et fonctionnelle : pas d'entretien.

Pour reprendre la charge, l'utilisateur élève la charge d'une hauteur suffisante au dégagement de la trappe, déclenche la mise en place par le bouton poussoir et dépose la charge sur le plancher reconstitué. Le relevage de la trappe s'effectue par commande inversant le mouvement.

TRIA X - Z.A. - 67, rue des Vignes - 45240 MARCILLY EN VILLETTE - FRANCE

Tél. (+33) 02 38 76 12 00 - Fax (+33) 02 38 76 17 25

triax@triax-securite.com www.triax-securite.com



LA MANUTENTION SÉCURISÉE

TRIAIX

TRAPPE POUR TREMIES

Z.A.
67, rue des Vignes
45240 MARCILLY EN
VILLETTE
Tél.: (+33) 02 38 76 12 00
Fax: (+33) 02 38 76 17 25

